

Mode d'emploi mur sonore interactif



Informations importantes

- Pour le nettoyer, essuyer la surface avec un chiffon propre et humide
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide
- Garder le produit à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur
- Si votre produit présente des dysfonctionnements, éteignez-le et rallumez-le pour le réinitialiser.

Contenu du paquet

- Tableau mural interactif
- Guide d'utilisation

Utiliser votre produit

Le mur interactif a 30 vignettes ; chaque vignette a jusqu'à 30 '' d'enregistrement.
Chaque vignette a une poche résistante pour permettre au contenu d'être inséré.
Le tableau mural interactif possède deux emplacements pour permettre son montage mural. (sur la barre noire)

Enregistrement

- Faites glisser le commutateur marche / arrêt / verrouillage (on/off/lock) sur **on** pour enregistrer.
- Appuyez sur le bouton **play** de la vignette pour laquelle vous souhaitez enregistrer un message.
- Parlez clairement dans le micro de la barre noire (vous disposez de 30 '' maximum d'enregistrement par vignette).
- Appuyez à nouveau sur le bouton **play** pour arrêter l'enregistrement.
- Chaque nouvel enregistrement sur la même vignette efface le message précédent.

Lecture

- Faites glisser le commutateur marche / arrêt / verrouillage (on/off/lock) sur **lock** pour écouter.
- Appuyez une fois sur le bouton **play** de la vignette pour entendre le message enregistré.
- Déplacez le commutateur sur la position **off** quand le tableau n'est pas utilisé pour économiser les batteries.

Précautions

- Les piles sont insérées en respectant leur polarité.
- La borne d'alimentation ne doit pas être court-circuitée.
- Utiliser uniquement des piles de même taille et de même type.

Remplacement des piles

- Retirez le couvercle de la trappe des piles, retirez délicatement les piles et jetez-les de manière responsable.
- Insérez des piles neuves en respectant la polarité. Remplacez le couvercle des batteries.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles usagées doivent être retirées.
- Ce produit utilise 3 piles de 1,5 V AAA (non incluses)